ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

1	ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ⊐ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	983mm	ΤΕΜ	2
2	ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ⊐ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	2054mm	ΤΕΜ	2
3	ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ⊐ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΒΗΤΑ	978mm	ΤΕΜ	1
4	ΠΕΛΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΑ		ΤΕΜ	2 (1L+1R)
5	ΓΩΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ		ΤΕΜ	6
6	ΒΙΔΑ M8x20 ΕΞΑΓΩΝΗ		ΤΕΜ	20
7	ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ		ΤΕΜ	2
8	ΡΟΔΕΛΑ M8x16		ΤΕΜ	48
9	ΡΟΔΕΛΑ M8x28		ΤΕΜ	4
10	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ M8		ΤΕΜ	24
11	ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ		ΤΕΜ	4
12	ΛΑΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ⌐¬		ΤΕΜ	4
13	ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ∅22 → ¾″ ΑΡΣΕΝΙΚΟ		ΤΕΜ	2
14	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ¾″		ΤΕΜ	1
15	ΡΟΔΕΛΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ		ΤΕΜ	4
16	ΔΟΧΕΙΟ (ΛΕΒΗΤΑΣ)		ΤΕΜ	1
17	ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ		ΤΕΜ	1
18	ΣΩΛΗΝΑΣ INOX ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ UV		ΜΗΚΟΣ	2300
19	ΣΩΛΗΝΑΣ INOX ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ UV		ΜΗΚΟΣ	850
20	ΤΑΠΑ ½″ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ		ΤΕΜ	1
21	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.8 bar		ΤΕΜ	1
22	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 bar		ΤΕΜ	1
23	ΒΙΔΑ M8x25 ΕΞΑΓΩΝΗ		ΤΕΜ	4
24	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΛΕΒΗΤΑ	1210mm	ΤΕΜ	1
25	ΒΙΔΑ M5x10		ΤΕΜ	2
26	ΡΟΔΕΛΑ M5		ΤΕΜ	2
27	ΒΙΔΑ M8X10 ΕΞΑΓΩΝΗ		ΤΕΜ	4
28	ΒΙΔΑ M8X15 ΕΞΑΓΩΝΗ		ΤΕΜ	4
29	ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ		ΛΙΤΡΑ	5
30	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ		ΣΕΛΙΔΕΣ	5

Η βάση αυτή είναι σχεδιασμένη για τοποθέτηση πάνω σε κεραμοσκεπή προσανατολισμένη νότια. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε άλλο προσανατολισμό η απόδοση του συστήματος μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
Η ίδια διαδικασία τοποθέτησης εφαρμόζεται και σε διακοσμητική κεραμοσκεπή πάνω σε τσιμεντένια πλάκα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές προερχόμενες από λανθασμένη τοποθέτηση, τοποθέτηση που δε συμφωνεί με τις οδηγίες της συσκευής ή φυσικά φαινόμενα.
- Το σύστημα δεν πρέπει να σκιάζεται από κτήρια, δέντρα ή άλλα εμπόδια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπ' όψη ότι ο ήλιος το χειμώνα διαγράφει τροχιά χαμηλότερα απ' ότι το καλοκαίρι.
- Η θέση τοποθέτησης του ηλιακού θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στο σημείο χρήσης για να μειωθούν οι απώλειες θερμότητας στις σωληνώσεις. Ταυτόχρονα μειώνεται και ο όγκος του κρύου νερού που απαιτείται να καταναλωθεί μέχρι να φτάσει το ζεστό νερό στο σημείο χρήσης.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ (ΛΕΒΗΤΑ) ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

- Εάν η πίεση του δικτύου στην περιοχή εγκατάστασης ξεπερνά τα 5bar θα πρέπει να τοποθετείται μετά το μετρητή νερού, μειωτής πίεσης.
- Ο θερμοσίφωνας συνοδεύεται με την απαραίτητη για τη λειτουργία του βαλβίδα ασφαλείας (22). Η βαλβίδα βιδώνεται στο σωλήνα του κρύου νερού του δοχείου πάντα με κλειδί.
- Απαραίτητη είναι η τοποθέτηση σφαιρικού διακόπτη στη γραμμή του κρύου νερού.
- Ο θερμοσίφωνας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με χάλκινα εξαρτήματα. Για σύνδεση με δίκτυο χαλκοσωλήνων χρησιμοποιήστε σπιράλ.
- Οι σωλήνες ζεστού και κρύου νερού θα πρέπει να μονώνονται για ελαχιστοποίηση των απωλειών και προστασία από παγετό.

Προσοχή: οποιαδήποτε παρέμβαση στη βαλβίδα ασφαλείας, ή αντικατάσταση της με άλλη θέτει το προϊόν εκτός εγγύησης και η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της συσκευής.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η ηλεκτρολογική σύνδεση του ηλιακού θερμοσίφωνα πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο γίνεται με καλώδιο παροχής 3x4mm^2. Η γραμμή θα πρέπει να ελέγχεται από διπολικό διακόπτη 20A. Το καλώδιο περνάει από την οπή διέλευσης που υπάρχει στο κάτω μέρος του πώματος του δοχείου και η σύνδεση γίνεται ξεβιδώνοντας το ηλεκτρολογικό κάλυμμα του λέβητα στα άκρα του θερμοστάτη 1 η φάση (L) και στο 4 ο ουδέτερος (N) αντίστοιχα. Η γείωση συνδέεται με τη βίδα στη φλάντζα της αντίστασης με το σύμβολο ⏚. Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης βιδώστε το κάλυμμα και βεβαιωθείτε για τη στεγανότητα του.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Α. Συναρμολογήστε την βάση του ηλιακού.

Β. Αφαιρέστε τα κεραμίδια στα σημεία που θα βιδώσετε την βάση στη σκεπή σύμφωνα με τις διαστάσεις του σχήματος. Οι 4 γωνίες στήριξης (11) θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 30mm από τους οριζόντιους δοκούς κράτησης (τεγίδες) των κεραμιδιών για να μπορούν να βιδωθούν οι λάμες (12). Πολύ μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην οριζόντια τοποθέτηση των γωνιών στήριξης (11) η οποία πρέπει να γίνεται με την βοήθεια τμήματος κοιλοδοκού και αλφαδιού. **Σε περίπτωση που δεν γίνει οριζόντια τοποθέτηση, η απόδοση του συστήματος θα μειωθεί σημαντικά.** Τροχίστε τα κεραμίδια όπως στο σχήμα για να περάσουν οι λάμες (12).

Γ. Ανεβάστε την βάση του ηλιακού στην κεραμοσκεπή και βιδώστε την πάνω στις λάμες (12).
Τοποθετήστε τον λέβητα και συνδέστε με τα υδραυλικά εξαρτήματα(13),(14),(15), και τους ανοξείδωτους σωλήνες(18),(19). **Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της συνεχούς ανοδικής πορείας των σωλήνων.**
Ρυθμίστε την κλίση του λέβητα όπως παρουσιάζεται στο σχήμα και βιδώστε τον. **Ο λέβητας πρέπει να αλφαδιαστεί ώστε κατά την πλήρωση με θερμικό φορέα να επιτευχθεί σωστή εξαέρωση.**

Δ. Βιδώστε και συνδέστε τον συλλέκτη,
Βιδώστε τον προφυλακτήρα του λέβητα (24).
Η χρήση των προφυλακτήρων είναι απαραίτητη για την προστασία των σωλήνων από την ηλιακή ακτινοβολία.
Για την διέλευση των σωλήνων και για λόγους στεγανότητας της κεραμοσκεπής συνίσταται η χρήση ειδικών κεραμιδιών διέλευσης ή κεραμιδιών εξαερισμού.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Η πλήρωση με θερμικό φορέα θα πρέπει να γίνεται με καλυμμένους συλλέκτες. Για τον λόγο αυτό το χαρτόνι συσκευασίας τους θα πρέπει να αφαιρείται μετά την πλήρωση.
Η πλήρωση πραγματοποιείται με χρήση χωνιού. Το σύστημα γεμίζεται πριν τοποθετηθούν η βαλβίδα ασφαλείας 1.8bar (21) και η τάπα ½″ (20) στο πάνω μέρος του δοχείου. Αδειάστε όλο το θερμικό φορέα (27) στο σύστημα και συμπληρώστε με νερό, γεμίζοντας αργά, μέχρι το σύστημα να γεμίσει ολοκληρωτικά και να τρέξει μικρή ποσότητα υγρού. Αφήνουμε να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να φύγει ο εγκλωβισμένος αέρας και συμπληρώνουμε με νερό. Επαναλαμβάνουμε την συμπλήρωση όσες φορές χρειαστεί. Ο συνολικός χρόνος πλήρωσης διαρκεί περίπου 20min.
Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό για κάποιο χρονικό διάστημα τους καλοκαιρινούς μήνες (π.χ. την περίοδο διακοπών) θα πρέπει να καλύπτετε τους συλλέκτες κατά προτίμηση με λευκό πανί ή κατάλληλο κάλυμμα, για να προστατέψετε το σύστημα από υπερθέρμανση. Η ενέργεια αυτή είναι πολύ σημαντική για την αύξηση της διάρκειας ζωής του ηλιακού.
Αν το σύστημα υπερθερμανθεί και εμφανιστεί διαρροή θερμικού φορέα από τη βαλβίδα ασφαλείας του κλειστού κυκλώματος, τότε θα χρειαστεί συμπλήρωση ακολουθώντας τις οδηγίες που προαναφέρονται.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Προσωρινή σύσφιξη με το χέρι

Τελική σύσφιξη

Χρήση στεγανοποιητικού υλικού υδραυλικών σπειρωμάτων

Κοπή των νεύρων των κεραμιδιών στα σημεία που υποδεικνύεται ανάλογα με τον τύπο τους


A
3
4R
7
4L
1
x2
x4
6
8
5
6
8
8
10
2
x2
6
7
8
10
2
7
x2
a
b
c
1
a: 2.4m2 Silver
b: 2.4m2 Black
c: 2.5m2 Silver


B
10
8
12
min30
x4
8
11
23
600-660 ή 810-870
2507
1250
22°-47°


Γ
Δ
16
19
13
x2
15
13
14
15
x2
8
6
15
18
13
x4
10
8
8
6
20
21
22
24
26
25
17
27: 2.4m² Silver
2.5m² Silver
28: 2.4m² Black
9